

Material: tryckimpregnerat trallvirke
120x28 mm och reglar 45x45 mm

1. Såga till två reglar 45x45 mm ca
1500 mm långa så att de inte kan röra
sig i längsled.

2. Fäst reglarna med två st
snabbvingar men se till att ha ca 5
mm mellan stålbalken och regeln
annars riskerar hela konstruktionen
att svälla fast till hösten då den ev skall
tas bort.

3. Börja nerifrån och låt trallen sticka
ut ca 30 mm utanför stålramen om du
vill fästa en hängande planka som du
kan fästa fändrar i. Isf fästs denna
planka med skruv uppifrån. Inga
skruvar genom endrätt alltså och inga
plankor liggande ovanpå eftersom de
riskerar att bli en snubbelrisk.

4 Lämna ca 1 cm mellan plankorna
och fortsätt på så vis upp mot spetsen
där du ev kan behöva justera så att
sista plankan inte är hel.

